operated by
Sarl Minéral Technique
64 Avenue de la Richarde
81200 Mazamet
Tel. 05.63.61.66.30
www.moellerstonecare.fr
info@moellerstonecare.fr



MOELLER STONE CARE France

Conseils de nettoyage, protection et entretien pour

GRANIT - GNEISS

TI-7.3

– brut – flammé – bouchardé –

Testé selon la norme DIN 18332 (EN 12440)

Page 1 sur 2

Vous trouverez au verso des conseils importants pour l'utilisation correcte de votre pierre naturelle. Ils comprennent notamment des instructions pour le nettoyage, la protection et l'entretien au quotidien. Nous vous prions d'en tenir compte.

NETTOYAGE

- Nettoyage de fin de chantier
 - Nettoyage de fond périodique
 - Condition préalable au traitement

HI Ne

HMK R155

Nettoyant de fond - sans acide

Rendement: env. 10-80 m²/litre

Dilution: 1:10 - 1:2



Appliquer après dilution



Laisser agir environ



Brosser avec un balai-brosse



Relever la solution de nettoyage



Essuyer et laisse sécher

Conseil:

Nous préconisons de mouiller au préalable à l'eau claire les surfaces très absorbantes.

Accessoires conseillés: Seau, balai-brosse, balai-trapèze, éponge, lame-caoutchouc et gants de protection; pour des surfaces importantes une auto-laveuse et un aspirateur à eau (avec ajout de HMK Z702 – anti-mousse pour réguler la formation de mousse).

PROTECTION - à l'extérieur

- Protection en prévention des taches
 - Pour faciliter le nettoyage des taches
 - Pour simplifier l'entretien courant



Sans renforcement de couleur:

HMK S232 Anti-Taches - base aqueuse



Léger renforcement de couleur:

HMK S234 Anti-Taches - extra



Avec renforcement de couleur:

HMK S244 Anti-Taches - couleur plus



Condition préalable



le Verser le produ dans le récipie



Appliquer de façon réqulière (croiser)



Essuyer le surplus (essuie-tout)



Essuyer avec un



Laisser sécher et protéger

Rendement du produit de protection: env. 5-20 m²/litre.

Accessoires conseillés: Récipient pour le produit de traitement, pinceaux ou brosses d'imprégnation, gants de protection ; pour essuyer : lame caoutchouc, essuie-tout et chiffons non colorés.

Pour une pose non scellée, nous préconisons une imprégnation de toutes les faces avant la pose. Autres conseils importants pour la protection : voir l'étiquette du produit et la notice technique.

ENTRETIEN - à l'extérieur



Entretien courant:

HMK R155 Nettoyant de fond - sans acide
Rendement: env. 10-80 m²/litre
Selon l'état de salissure.

diluer de 1:5 à 1:20 avec

de l'eau.



Salissures vertes:
HMK R160 Nettoyant
moisissures
Rendement: env. 5-30
m²/litre

Utilisation de HMK R155 voir nettoyage.

Utilisation de HMK R160 Nettoyant moisissures - pour les surfaces en pierre:



Enlever à sec les A



Appliquer le produit



Laisser agir environ



Rincer avec de l'ea



de nettoyage



Laisser sécher

Accessoires conseillés: Seau, balai-brosse, balai-trapèze, éponge, lame-caoutchouc et gants de protection; pour des surfaces importantes une auto-laveuse et un aspirateur à eau

Conseils de nettoyage, protection et entretien pour

GRANIT - GNEISS

– brut – flammé – bouchardé –

Seite 2 von 2

Pour profiter longtemps de votre revêtement, il est important d'observer quelques points importants au quotidien pour son entretien et sa conservation.

INFORMATIONS GENERALES:

Propriétés de la pierre: le granit et les gneiss sont insensibles à la plupart des acides et alcalis ménagers.

- Seuls des produits avec une valeur de PH de 3 à 10 conviennent ici pour le nettoyage, la protection et l'entretien.
- Evitez le contact avec des produits comme le vinaigre, les nettoyants pour sanitaires, le vin, le jus de citron, etc... (PH < 3) qui sont acides et peuvent éclaircir ou abimer les revêtements. Les produits hautement alcalins (PH > 10 comme le décapant pour four), les produits solvantés (acétone, white spirit, alcools), les accessoires abrasifs (éponges abrasives, poudres à récurer, sable) peuvent abimer la surface. Selon l'étendue du contact, les traitements n'apportent que peu de protection. Les nettoyants acides peuvent de plus attaquer directement ou dans la durée les joints en ciment : mouiller au préalable la surface à l'eau claire et la rincer ensuite permettent

Veuillez aussi noter qu'un nettoyage à haute pression risque d'enlever les particules les plus fines du revêtement et d'endommager les joints ; il en résulte, à l'expérience, un encrassement plus rapide et plus en profondeur.

Les produits listés dans ces conseils répondent aux exigences d'un processus de nettoyage, de protection et d'entretien efficace mais en douceur. Avant d'utiliser d'autres produits, il est impératif de tester leur compatibilité.

En usage courant, nous recommandons de toujours enlever immédiatement les salissures, avant qu'elles ne sèchent. Plus la tache est ancienne, plus le détachage est difficile. Selon la dureté de l'eau, des résidus de calcaire peuvent aussi se former rapidement ; c'est pourquoi il convient de toujours essuyer les reliquats d'eau (arrosage, cuisine,...).

Un traitement de protection est ici bénéfique car il réduit la formation de taches dans de nombreux domaines comme les sols, la salle de bains, la cuisine (les composants sont agréés alimentaires selon la LFGB - règlementation allemande sur les produits ayant un contact avec des denrées alimentaires) et facilite de plus l'entretien courant. Selon la sollicitation de la surface, le traitement doit être renouvelé tous les 3 à 5 ans ou selon le besoin.

Après la pose de pierre naturelle, les salissures de construction doivent être nettoyées rapidement, car elles altèrent l'aspect du revêtement. Nous conseillons aussi de procéder au traitement d'un revêtement avant sa première utilisation, pour lui conserver sa beauté. Pour cela, veuillez observer les points suivants:

- Nettoyage après la pose: lors du premier nettoyage, le mortier de scellement et de jointoiement doit être suffisamment sec, vérifiez-le avec votre poseur. Le nettoyage de fin de chantier est fait avec HMK R155 Nettoyant de fond - sans acide. La salissure tenace, comme la laitance de ciment, peut être enlevée lors d'un nettoyage unique (par ex. avec HMK R169 Nettoyant pour pierre - spécial). Ce nettoyage requiert de mouiller d'abord la surface à l'eau claire, d'appliquer ensuite le produit dilué, puis enfin de rincer soigneusement à l'eau claire pour enlever tous les résidus de nettoyant ; sinon, le revêtement et les joints peuvent être endommagés. Vous trouverez des informations complémentaires dans la description du produit.
- Traitement de protection après la pose: pour procéder au traitement, le revêtement et la sous-couche doivent être suffisamment secs (humidité résiduelle maximale 2-4 %). Elle est atteinte en général 2 à 4 semaines après pose sur chape mince ou moyenne et 4 à 6 semaines après pose sur lit épais. Une différence liée aux conditions atmosphériques est possible. Avant le traitement, il est nécessaire de procéder à un autre nettoyage de fond avec un séchage final d'au moins 24 heures ; les éventuelles salissures qui se produisent entretemps doivent être nettoyées complètement.

Les revêtements anciens ne doivent pas être inévitablement remplacés, ils ont besoin d'un processus de nettoyage approprié pour enlever par exemple les couches de produits d'entretien et les salissures tenaces, puis dans le cadre d'une utilisation ultérieure, d'un entretien optimal pour révéler à nouveau leur beauté et leur particularité. Pour enlever par exemple les couches de salissures ou de produits d'entretien, nous conseillons HMK R155 Nettoyant de fond, ou HMK R154 - Dissolvant - pour les couches de cire. Après un temps de séchage suffisant, un traitement de protection est possible ; il facilite ensuite notablement l'entretien au quotidien.

Les étapes suivantes sont nécessaires avant de commencer:

- Suivre les prescriptions des étiquettes et les conseils d'utilisation (notices techniques) ainsi que les recommandations du fabricant du revêtement. Vous trouverez les informations sur les produits ainsi que la notice générale "les 10 commandements" sur notre site internet ou auprès de votre revendeur spécialisé.
- Faire une surface-test. Elle valide la compatibilité, la consommation, la coloration ainsi que l'action du produit.
- Bien aérer les locaux pendant et après le travail. Les accessoires doivent être adaptés, propres et pratiques.

DETACHAGE:

Pour le nettoyage des taches listées ci-dessous, nous recommandons:

Fleurs, feuilles et colorations organiques

Salissures vertes

Dépôts calcaire Taches d'huile et de gras **HMK R160** Nettoyant moisissures HMK R162 Nettoyant mousses

HMK R158 Douche-Net-Céramique

HMK R152 Détachant graisses et cires

Retrouvez notre liste complète des taches (IT 1.1) sur notre site

internet:

www.moellerstonecare.fr

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET SECURITE:

Les produits sont à conserver en lieu sûr dans leur emballage d'origine. Les bidons vides peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Tous les produits spéciaux, dans la mesure où ils sont soumis à la législation allemande sur les produits de nettoyage, sont enregistrés auprès de l'Office Fédéral pour l'Environnement de Berlin.

Nos produits spéciaux sont recommandés depuis des décennies par les principaux producteurs de pierre naturelle.

Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif. L'utilisateur doit, selon les différents domaines d'utilisation, procéder aux essais et tests nécessaires. Nous nous réservons le droit de toute modification liée à l'évolution technique. L'utilisateur doit aussi veiller à respecter les prescriptions légales en vigueur et la protection des tiers.

Votra ravandaur enácialisá:

Produits spéciaux en vente dans les commerces spécialisés de pierres naturelles et carrelages.

Retrouvez des informations pratiques complémentaires et des conseils de nettoyage. de protection, et d'entretien sur notre site internet: www.moellerstonecare.fr

/	votre revended specialise.
(
\	

@ MOFUER STONE CARE FR-04 17